



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen VALETTA- Produkt. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt aus Österreich entschieden. Wir bitten Sie, den Inhalt der Montageanleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren. Diese Montageanleitung vervollständigt den Verwendungszweck mit den Informationen zur Montage und der Verwendung. Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung gelesen werden. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art und Personen ist ausgeschlossen. Diese Anlage wurde vom Fachhandel geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist sonst nicht mehr gewährleistet.

Mit Herausgabe dieser Unterlagen/Version verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Die Anleitung, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständiges Eigentum von der Firma VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH und dürfen weder teilweise oder ganz kopiert oder reproduziert werden. Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Es gelten ausnahmslos die Verkaufs- und Lieferbedingungen von VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH. (Aktuelle Fassung unter [www.valetta.at](http://www.valetta.at))

#### WARTUNGSHINWEIS

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.) Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche Verschmutzungen (Laub, etc.). Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen. Verschlissene oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

#### ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemäßen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

#### FRAGEN

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

#### PFLEGEHINWEIS

Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Reißfestigkeit aus. Lagern sich darauf beispielsweise jedoch Insekten- oder Schmutzreste ab, können diese von Wespen und Vögeln gefressen werden, was zu kleinen Löchern führen kann. Fett- und Schmutzreste, die nicht entfernt werden, können zusätzlich die Oberfläche des Gewebes angreifen und zu Geruchsbeeinträchtigungen führen. Es wird empfohlen mindestens zweimal im Jahr Verschmutzungen zu entfernen und das Gewebe mit einem weichen und feuchten Mikrofasertuch zu reinigen. Es kann bei Bedarf auch ein mildes Reinigungsmittel oder eine weiche Bürste verwendet werden. Um mögliche Kalkränder durch getrocknete Wassertropfen zu vermeiden, können die Oberflächen des Produktes mit einem Mikrofasertuch sanft getrocknet werden.

#### HINWEIS

Auf keinem Fall Alkohol, Benzin aggressive oder chlorhaltige Reinigungsmittel oder harte Bürsten bzw. Scheuerschwämme verwenden!

Keine zu harten und zu langen Reibbewegungen mit einer Bürste oder Schwamm ausführen.

Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zur Reinigung verwenden!

Es ist zu beachten, dass der Reinigungsaufwand und das Ergebnis vom ursprünglichen Verschmutzungsgrad abhängig sind. Langjährig verwitterte, nicht gepflegte und, nicht gereinigte Oberflächen, können nur schwer oder gar nicht in den Ursprungszustand zurückversetzt werden. Darum empfehlen wir eine regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer und um die ansprechende Optik zu erhalten.

### 1. LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung des Produktes gelesen werden. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Alle Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einem eventuellen Verkauf des Produktes an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

### 2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Produkt ist ein Insektenschutz, für den Einsatz im Außenbereich. Es gewährleistet Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien, ist jedoch kein Einbruchschutz und verhindert nicht das Eindringen von Gegenständen oder Personen und ist auch keine Absturzsicherung. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Veränderungen, wie An- und Umbauten welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nicht vorgenommen werden. Zusätzliche Belastungen durch angehängte Gegenstände oder ähnliches können zu Beschädigungen führen und sind daher nicht zulässig.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der darin enthaltenen Vorgaben zur Instandhaltung.

HINWEIS: Die Montage vor Fluchtwegen (z.B.: Fluchttüren oder -fenster) ist verboten!

### 3. MONTAGE

Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass die Profile optimal zueinander ausgerichtet sind! Nicht ausgerichtete Profile können zu einer Schwergängigkeit und Beschädigung sowie Fehlfunktion des Produktes führen!

-Die jeweilige Einbausituation vor Ort beachten.

-Profile müssen fest auf Montageuntergrund aufliegen, ggf. sind Unebenheiten auszugleichen.

-Obere und Untere Profile müssen zueinander parallel montiert sein.

-Laufschiene (oben) und Führungsschiene (unten) müssen in einer Ebene montiert sein!

-Abstände zu angrenzenden Bauteilen müssen so festlegen, dass die Dichtheit des Insektenschutzes gegeben ist.

-Am Ende der Montage Funktionsprüfung durchführen. Die korrekte Montage prüfen. Schieberahmen müssen über den gesamten Fahrweg leichtgängig sein!

### 4. BEDIENUNG

Es muss sichergestellt werden, dass Kinder oder Personen, die die Gefahren durch Fehlanwendung und Fehlgebrauch nicht richtig einschätzen können, die das Produkt nicht bedienen.

Es besteht Gefahr durch Quetsch- und Scherbereiche bei beweglichen Teilen. Kleidungsstücke oder Körperteile können erfasst und gequetscht werden! Insektenschutz bei Vereisung oder Schnee nicht bedienen! Geschlossenen Insektenschutz bei Vereisung nicht öffnen!

Manche Gewebe (Gaze) sind sehr transparent und können leicht übersehen werden. Achten Sie darauf nicht gegen das Insektenschutzgewebe zu laufen!

HINWEIS: In Produkten mit beweglichen Elementen sind teilweise Magnete, für ein sauberes Schließen verbaut. Deren Magnetfeld kann die Funktion von Datenträger, Scheckkarten sowie medizinischen Implantaten (Herzschrittmacher etc.) beeinflussen. Halten Sie deshalb genügend Abstand! Beachten Sie die Sicherheitshinweise der entsprechenden Handbücher der Geräte.

### 5. WARTUNGSARBEITEN

Überprüfen Sie das Produkt und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung. Die Wartungsarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen.

#### ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter, Gerüst etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

### 5. PFLEGE UND REINIGUNG

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet und somit witterungsunempfindlich. Trotzdem empfehlen wir, in regelmäßigen Abständen die Aluminiumteile mit Wasser und einem haushaltsüblichen Reiniger zu säubern (keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden). Keinen Hochdruckreiniger verwenden, Teile können unter Druck beschädigt werden!

### 7. ERSATZTEILE


Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

### 8. DEMONTAGE UND ENTSORGUNG



Bei der Demontage und der fachgerechten Entsorgung muss auf eventuell unter Vorspannung stehende Teile geachtet werden. Diese müssen vorher komplett entspannt und gesichert werden. Beauftragen Sie hierzu einen VALETTA - Fachhändler, der auch gerne bereit ist, gegen einen Kostenbeitrag, die Anlagen fachgerecht zu entsorgen.

### 9. GEWÄHRLEISTUNG



Es gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche. Voraussetzung ist die regelmäßige Wartung und Pflege. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und dem Stand der Technik entsprechende optische Veränderungen (z. B. Ausbleichen durch UV-Strahlen).

EMPFOHLENES MONTAGEWERKZEUG	
	Bohrmaschine / Bohrhammer; Akku- Schrauber; Wasserwaage; Rollmaß- band / Zollstock; Bleistift; Schere

BESTELLANGABEN
<b>BESTELLMASS BREITE</b> Fertige Breite bzw. Nische/Lichte Weite- 0,4 cm
<b>BESTELLMASS HÖHE:</b> Fertige Höhe
<b>GRIFFHÖHE</b> Die Griffhöhe wird von der Element Unterkante bis zur Griffoberkante angegeben. Der Standard ist hier 1100 mm. Die Höhe der Griffleiste beträgt 78 mm die Höhe eines Muschelgriffes 54 mm.
<b>GRIFFSEITE SCHIEBETÜR</b> Laut Norm werden Schiebetüren von der Seite der Laufschiene bzw. Montageschiene betrachtet. Bei Insektenschutztüren ist dies immer von Aussen. Links oder rechts definiert sich somit ob von Aussen gesehen die Schiebetür nach links oder rechts geschoben wird. Wird die Tür nach links geschoben ist der Griff rechts montiert bzw. umgekehrt.

PRÜFEN DER BESTELLMASSE	
	Überprüfen Sie die Maße der gelieferten Elemente.  



## MONTAGE FÜHRUNGSSCHIENE OBEN



Abstände der Montageclips des Führungsprofils (oben): der Abstand des ersten und des letzten Montageclips muss ca. 8 cm zum Ende der Führungsschienen betragen. Die restlichen mittleren Montageclips müssen ca. alle 60cm voneinander montiert werden bzw. der Abstand ausgemittelt werden.

HINWEIS: Führungsschiene (oben) und Führungsprofil (unten) müssen parallel und in einer Ebene montiert sein!

## MONTAGE MIT BODENPROFIL





Bodenprofil verklebt, optional gebohrt

Bei Variante geklebt muss der Klebeuntergrund sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

Bei Variante Bodenprofil gebohrt, Bohrlöcher im Abstand je Gesamtlänge von ca. 50-70 cm. Montagebeilage Dübel 5 mm und Schrauben 3x30 mm. Bei Montage entsprechenden Untergrund beachten.

Montagematerial bei Bodenprofil gebohrt: 7x Nylon-Dübel 5 mm; 7x Schrauben 3x30 mm.

## MONTAGE MIT AUSFÜHRUNGSOPTION FENSTERPROFIL



Rahmenführung unten mit Fensterprofil inkl. Bürstendichtung


Abstände der Montageclips des Führungsprofils (unten): der Abstand des ersten und des letzten Montageclips muss ca. 8 cm zum Ende der Führungsschienen betragen. Die restlichen mittleren Montageclips müssen ca. alle 60 cm voneinander montiert werden bzw. der Abstand ausgemittelt werden.

Platzierung Montage-Clip ca. alle 60 cm

HINWEIS: Führungsschiene (oben) und Führungsprofil (unten) müssen parallel und in einer Ebene montiert sein!

ACHTUNG: Die längere Seite des Montageclips muss nach unten gerichtet sein!



## EINSTELLEN DES SOFT-STOP ANSCHLAGS



Die Soft-Stop Anschlagpuffer links + rechts werden werksseitig schon auf der oberen Führungsschiene, in Abständen von je 166 mm zu den Außenkanten, mit doppelseitigem Klebeband geklebt.



\*Passend zur Kombination mit einer VALETTA Softführungsschiene oder Führungsschiene UPF (bei einer Kombination mit einer alternativer Behangführung ist der Stopper entsprechend zu platzieren).

## EINHÄNGEN DES RAHMENS IN DIE FÜHRUNGSSCHIENE OBEN UND UNTEN



Zum einhängen des Rahmens diesen mit den Laufrollen nach oben anheben und die Laufrollen von hinten in die Laufrollenführung einhängen. Darauf achten, dass die Laufnut im Gleitsteg der unteren Führungsschiene eingesteckt ist.

## AUSHÄNGESICHERUNG MONTIEREN



Montage der Aushängesicherung am oberen Eck des Rahmenprofils um ein unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür zu verhindern.

Mit einem Inbusschlüssel die Aushängesicherung lösen und bis 1 mm vor den Anschlag nach oben schieben. Danach die Inbusschraube wieder festziehen.

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter [WWW.VALETTA.AT](http://WWW.VALETTA.AT)

